# セーフティエリアセンサ



形F3S-B

IEC規格、EN規格に適合(IEC61496-1、-2、EN61496-1) UL規格取得。

EU機械指令によるEC型式認可をTUVハノーバーより取得、 EN61496、IEC61496に基づくタイプ2のライトカーテン。 カテゴリーB、1、2の安全回路アプリケーションに使用可能。 「外部リレーモニタ機能 あり」を別機種として用意。 受光量の低下を知らせる"不安定出力"を装備。 出力の自動復帰を防止する 「スタート/リスタートインターロック機能」を装備。

検出幅は300mmから最長1,650mmまで用意。


多様なアプリケーションに対応。

センサ単体で人体侵入検知機能を実現、

専用コントローラは不要。



## アプリケーション





### 種類 / 標準価格

(納期についてはお取引き商社にお問い合わせください。)

#### 本体

#### 赤外光 赤外光 形式 標準価格 検出 最小 光軸 検出方式·形状 光軸数 検出幅 検出物体 外部リレーモニタ機能 なし 外部リレーモニタ機能 あり (¥) 12 300mm 形F3S-B122P 形F3S-B122P-01 透過形 形F3S-B182P-01 18 450mm 形F3S-B182P 600mm 形F3S-B242P-01 24 形F3S-B242P 30 形F3S-B302P 形F3S-B302P-01 750mm お取引き商 検出幅 0.3~5m 直径 **形**F3S-B362P-01 社にお問い 36 900mm 形F3S-B362P 25mm 30mm 合わせくだ 形F3S-B422P **形**F3S-B422P-01 42 1,050mm 形F3S-B482P **形**F3S-B482P-01 48 1,200mm 形F3S-B542P 形F3S-B542P-01 54 1,350mm 形F3S-B602P-01 60 1,500mm 形F3S-B602P 光軸ピッチ 25mm 形F3S-B662P-01 1,650mm 形F3S-B662P

#### アクセサリ(別売)

専用コード(投光器用・受光器用、2本1セット)


コード長	仕様	形式	標準価格(¥)				
3m	M40= + + +	<b>形</b> F39-JB1A	9,800				
7m	M12コネクタ (8ピン)	#XE3U_1B7A					
10m		<b>形</b> F39-JB3A	18,600				

## F3S-B セーフティエリアセンサ

## 定格 / 性能

形式	外部リレー モニタ無し	形F3S -B122P	形F3S -B182P	形F3S -B242P	形F3S -B302P	形F3S -B362P	形F3S -B422P	形F3S -B482P	形F3S -B542P	形F3S -B602P	形F3S -B662P
項目	外部リレー モニタ有り	形F3S -B122P-01	形F3S -B182P-01	形F3S -B242P-01	形F3S -B302P-01	形F3S -B362P-01	形F3S -B422P-01	形F3S -B482P-01	形F3S -B542P-01	形F3S -B602P-01	形F3S -B662P-01
光軸数		12	18	24	30	36	42	48	54	60	66
検出幅(mm	)	300	450	600	750	900	1,050	1,200	1,350	1,500	1,650
光軸ピッチ		25mm									
最小検出物	7体	直径30㎜の不透明体									
検出距離		0.3 ~ 5.0m									
C 440+88	ON OFF		20ms以下								
応答時間	OFF ON			形F3S-B	P : 10	00ms以下、	形F3S-B	P-01:3	20ms以下		
電源投入後式	な上がり時間					2sl	以下				
電源電圧(	Vs)				DC24V	±20% リ	ップル5V( p	-p )含む			
消費電流				400m	A以下( 無負	草荷時 () 投光	<b>光器・受光器</b>	: 各200mA	以下)		
光源( 発光	波長)			赤外列	<b>光ダイオー</b>	├( 880nm )	寿命:50,0	000h(25 環	境下)		
指向角			IE	C61496-2に	基づく。投	光器、受光	器とも検出	距離3m以上	ニの時±5 炒	、内	
動作モード						入光	時ON				
制御出力		PNPトラ	ンジスタ出	力×2出力、	負荷電流2	200mA以下	、残留電圧	2V以下( コ・	ード延長に。	よる電圧降	下を除く)
不安定出力	J						zーフティ出 下( コード延		<b>冨圧降下を</b> 防	<b>≩</b> < )	
保護回路					出力負	荷短絡保護	、電源逆接	続保護			
スタート / リ インターロッ		[ 有効/無効選択方法 ] 電源投入前にインターロック選択入力線を下記の状態にする 有効:オープンまたは0~2.5V( 吸込電流3mA以下 ) 無効:不安定出力線に接続 〔インターロック解除方法 〕 インターロック選択入力線を下記の状態にする 解除:17V~Vs( 吸込電流20mA以下、入力時間15~2,500ms )									
外部診断機	能能	電源投入後に外部診断入力線を下記の状態にする 診断開始:17V~Vs( 吸込電流10mA以下) 入力時間15ms以上 診断無し:オープンまたは0~2.5V( 吸込電流2mA以下)									
外部リレー 〔 形F3S-B のみ装備	P-01	外部リレーモニタ入力線を外部リレーのb接点に接続し、下記の状態にする 外部リレー動作時:17V~Vs(吸込電流10mA以下) 外部リレー復帰時:オープンまたは0~2.5V(吸込電流2mA以下) リレー復帰遅れ時間300ms以内									
接続方式			コネクタタイプ(8ピン、M12)								
周囲温度			動作時: - 10~ + 55 (ただし、氷結、結露しないこと) 保存時: - 25~ + 70								
周囲湿度		動作時:35~85%RH( ただし、結露しないこと) 保存時:35~95%RH									
絶縁抵抗			20M 以上(DC500Vメガにて)								
耐電圧		AC1,000V 50/60Hz 1min									
保護構造			IEC60529規格 IP65								
振動	耐久 誤動作	10~55Hz 複振幅0.7mm X、Y、Z各方向 20掃引									
衝撃	耐久誤動作	100m/s² X、Y、Z各方向 1,000回									
 材質		ケース:アルミ、全面カバー:PMMA樹脂( アクリル )、樹脂キャップ:PA6( ナイロン )									
断面寸法		30 × 40mm									
	包状態	約3kg 約3.3kg 約3.6kg 約3.9kg 約5kg 約5.4kg 約5.7kg 約6kg 約6.3kg 約6.6kg					約6.6kg				
付属品		テストロッド、取りつけ金具( 上・下 )、取扱説明書、取りつけ金具( 中間 )*、スペーサ* ( * 検出幅1,050mm以上のタイプにのみ付属 )									
適合規格			IEC(EN )61496-1 タイプ2 ESPE(Electro-Sensitive Protective Equipment) IEC61496-2 タイプ2 AOPD(Active Opto-electronic Protective Devices)								

## 入出力段回路図



\*1.「 接続」→P.4参照 \*2. 形F3S-B P-01のみ

#### 専用コネクタについて

形式	<b>小如</b> 那4白		ピンNo.	芯線	信号名		
ガジェい	内部配線			C J NO.	外被色	受光器	投光器
		Q ====		巾	制御出力2	外部リレーモニタ入力 *	
形F39-JB1A(3m) 形F39-JB2A(7m) 形F39-JB3A(10m)		①	芯線外被色		茶	+ 24V	+ 24V
	(4)(6)(6)(7)(6)(7)(7)(7)(7)(7)(7)(7)(7)(7)(7)(7)(7)(7)	3\\ \	/ /茶		緑	制御出力1	外部診断入力
			緑黄		黄	不安定出力	インターロック選択入力
					灰	RS-485( A )	RS-485( A )
		6	青赤		桃	RS-485(B)	RS-485( B )
		⑦/ ⑧	δ <b>ι</b>		青	0V	0V
					赤		


<sup>\*</sup>形F3S-B P-01のみ使用。

注・ピンは空き端子

## F3S-B セーフティエリアセンサ

## 接続

すべての電源をOFFにしてから形F3S-Bの配線を行ってください。



\*1. 誘導負荷を使用する際、逆起電力による誤動作を防止するためにサージキラーを回路に付加してください。

サージキラー代表例



\*2. モータの接続は代表例です。

このカタログは製品を選定していただくためのガイドであり、ご使用にあたっては必ず商品付属の取扱説明書をお読みください。

- (1)形F3S-Bは、労働安全衛生法第四十四条の二によ る「型式検定」を受けていません。 したがって、日本国内では、同法第四十二条で定 められた「プレス機械又はシャーの安全装置」としては使用 できません。
- (2)形F3S-Bは、EU(欧州連合)機械指令付属書 B.安全部品 第1項で指定される電気感知式保護装置(ESPE: Electro-Sensitive Protective Equipment )です。形F3S-Bは、以下 の海外法規、規格に適合しています。

#### EU法規および規格

法規・規格について

- ·機械指令 No.98/37/EC
- EMC指令 No.89/336/EEC
- ・EN61496-1(1998-06) タイプ2 ESPE)

#### IEC規格

・IEC61496-2(1997-11) タイプ2 AOPD)

- (3)形F3S-Bは、EU公認機関から以下の認証を取得しています。
  - ・TÜVハノーバから、機械指令によるEC型式認可 (タイプ2 ESPE)
- ・TÜVノルト(ハンブルグ)から、EMC指令適合証明 (4)形F3S-Bは認定機関ULから以下の認証を取得しています。
  - UL listed( UL508, IEC61496-1, -2 )
  - UL listed to Canadian safety standards (CSA C22.2 No.14 and No.0.8, IEC61496-1 and -2)
  - Programmable system certificate (UL1998, IEC61496-1)
- (5)形F3S-Bは以下の規格を考慮して設計されています。以下 の規格・規制に適合させるためには、関連する全ての規 格・法規・規制に従った設計・使用をお願いします。また、 ご不明な点については、TÜV、ULなどの専門機関にご相 談ください。
  - EN415-4
  - OSHA 29 CFR 1910. 212
  - ・ANSI/RIA 15.06(リスク リダクション カテゴリー: R2B)

#### ⚠ 警告

形F3S-Bはタイプ2電気感知式保護装置であり、欧 州規格EN954-1で規定される安全カテゴリー(制御 システムの安全関連部分カテゴリー)のうち、カテ ゴリー2、1およびBを要求されるシステムで使用されること を想定しています。プレス機械のようなカテゴリー4を要求 されるシステム、およびカテゴリー3を要求されるシステム では絶対に使用しないでください。

出力線を+24/ラインに接続しないでください。出 力が常時ONとなり危険です。



形F3S-B**の各ラインを +** 24V + 20% 以上のDC電源 に接続しないでください。またAC電源にも接続し ないでください。感電の可能性があり危険です。



形F3S-BがIEC61496-1およびUL508を満たすため に、DC電源ユニットは下記の項目すべてを満たす ようにしてください。

- ・定格の電源電圧内(DC24V±20%)である。
- ・形F3S-B専用とし、他の装置・機器には接続しない。
- ・EMC指令適合(工業環境)。
- ・一次回路・二次回路間が二重絶縁あるいは強化絶縁。
- ・過電流保護特性が自動復帰(逆L垂下形)。
- ・出力保持時間が20ms以上。
- ・市販のスイッチングレギュレータをご使用の場合、FG(フ レームグランド端子)を接地してお使いください。接地され ませんとスイッチングノイズで誤動作することがあります。
- ・UL508で定義されるクラス2回路または制限電流電圧回路 用電源のための出力特性要求を満たす。
- ・形F3S-Bが使用される国、地域でのEMCと電気機器安全に 関する法規・規格に従う電源であること。(例:EUでは EMC指令、低電圧指令に適合の電源であること。)

検出領域を通過してのみ機械の危険部に到達できる ように機械周辺に保護構造物を設置してください。 機械の危険部で作業を行うとき、常に人体の一部 が検出領域内に残るように設置してください。 人体が検出されず、重傷を負う恐れがあります。



正しい設置




センサの検 出領域を通 過してのみ 機械の危険 部に到達で

誤った設置



センサの合 降領域を避 けて機械の 危険部に到 達できる

#### 正しい設置



作業中に人 体がセンサ の検出領域 内にある

誤った設置



人体がセン サの検出領 域と機械の 危険部の間 にある

#### ⚠ 警告

形F3S-Bと危険部の間に安全距離(S)を確保してください。



機械の危険部に到達する前に機械が止まらず、重傷を負う恐れがあります。

安全距離とは、人体や物体が機械の危険部に到達する前に危険部を停止させるため、形F3S-Bと危険部が最低限離されなければならない距離のことです。人体がエリアセンサの検出領域に対して垂直に侵入する場合、安全距離は次に示す考え方によって計算されます。

安全距離(S)=検出領域への侵入速度(K)

- ×機械とエリアセンサの合計応答時間(T)
- + エリアセンサの最小検出物体直径から

計算される追加距離(C).....(1)式

侵入速度(K)や追加距離(C)は各国の規格や機械の個別規格によって異なります。また侵入方向がエリアセンサの検出領域に対して垂直ではない場合は計算式が異なりますので、必ず関連規格を参照してください。

欧州規格においては、機械の個別規格中に安全距離の規定がない場合、安全距離はEN999(機械の安全性:人体の接近速度に関する保護装置の位置決め)に基づいて計算するよう求められています。

《参考》EN999で規定される安全距離の計算法 (検出領域へ垂直に侵入する場合)

本文中の(1)式に対し、K=2,000mm/s、C=&d-14mm)として次のように計算します。

S=2,000mm/s×(Tm+Ts)+8(d-14mm).....(2)式 ここで、S=安全距離(mm)

Tm = 機械の応答時間(s)\*1

Ts=エリアセンサの応答時間(s)\*2

d=エリアセンサの最小検出物体直径(mm)

#### { 計算例 }

Tm = 0.05s、Ts = 0.025s、d = 30mmのとき


S = 2,000mm/s  $\times$ ( 0.05s + 0.025s )+ 8( 30mm - 14mm )

= 278mm

(2)式の計算結果が100mm未満の場合は、S=100mmとします。 また、500mmを超える場合は、K=1,600mm/sとした次の式で 再計算します。

S = 1,600mm/s x(Tm+Ts)+8(d-14mm)....(3)式


- (3)式の計算結果が500mm未満の場合は、S=500mmとします。
- \*1. 機械の応答時間とは、機械が停止信号を受信してから、機械の危険部が 停止するまでの時間。また、機械の応答時間に変化がないか定期的に確 認してください。
- \*2. エリアセンサの応答時間は、ON OFFへの応答時間です。



光沢面からの反射の影響を受けないように設置してください。

検出不能状態となり、重傷を負う恐れがあります。






投光器と受光器の距離(検出距離L)	設置許容距離D		
0.3~3mのとき	0.27m		
3~5mのとき	L×tan 5 ° L×0.087( m )		

#### 相互干渉の防止方法

2セット以上の形F3S-Bを設置する際、相互干渉が発生する恐れがあります。下記の図は、相互干渉が発生しやすい設置形態です。右記の図のように、対となる投光器以外の光が受光器へ入らない設置としてください。


### 【相互干渉を起こす恐れがある設置形態】




## ⚠ 警告


#### 【相互干渉が発生しない設置形態】

・2セット間で投光方向が異なるようにする。(千鳥配置)






・2セット間にしゃ光板を設置する



・干渉しない距離(設置許容距離D)まで離して設置する




投光器と受光器の距離(検出距離L)	設置許容距離D		
0.3~3mのとき	0.54m		
3~5mのとき	L×tan 10 °L×0.18( m )		

#### お願い

#### 配線時

安全を確保するために必ず守ってください。 負荷は、下記の項目すべてを満たすようにしてください。


- ・短絡させない。
- ・定格以上の電流を流さない。
- ・負荷としてリレーを使用する場合、下図のように強化絶縁によって、あるいは二重絶縁によって危険電位(たとえば 230VA)から絶縁する。



#### 正しい使い方


#### 各部の名称と機能

投光器表示灯



投光表示灯	投光時・点灯
インターロック表示灯	スタート/リスタートインターロック時・点灯
外部診断表示灯	外部診断時・点灯

#### 受光器表示灯



ON出力表示灯 入光時・点灯			
OFF出力表示灯	しゃ光時・点灯、異常時・点滅		
不安定表示灯	入光余裕度不足時および異常時・点灯		


#### 検出領域


#### 【検出幅】

表示部の"光軸ラインマーク(記号)"から"黄色塗装ケースの端"までが形F3S-Bの検出可能な領域です(下図参照)。

#### 【光軸ラインマーク】

記号で光軸の並ぶラインを示します(下図参照)。このラインは安全距離を測定するときの基準線に相当します。





#### スタート/リスタートインターロック機能

電源投入時およびセンサがしゃ光されたとき、制御出力をOFF状態のまま保持(インターロック状態)する機能です。センサが入光状態となっても、制御出力はONになりません。検出領域にしゃ光物体がない状態で、投光器のインターロック選択入力線に17V~Vs(公称24V)の電圧(15~2,500ms)を印加することにより、インターロック状態を解除することができます。

#### 【機能の有効/無効選択手順】

有効(スタート/リスタート インターロックモード):

インターロック選択入力線をオープンにする。または、 0Vに接続する。

センサの電源を投入する。

#### 無効 オートランモード):

インターロック選択入力線を不安定出力線に接続する。

(「 接続」→P.4参照)

センサの電源を投入する。

注. インターロック状態を解除するためのスイッチは、危険領域の外で、かった険領域がよく見える位置に設置してください。

#### 診断機能

#### 【電源投入時自己診断機能】


形F3S-Bは電源が投入された後、約2秒間の自己診断を実施します。そして異常がなければただちに通常運転を始めます。

#### 【周期的自己診断機能】

形F3S-Bは2秒周期で安全に関わる自己診断を繰り返します。 電子部品の状態やメモリの内容がこの自己診断で確認されます。

#### 【外部診断機能】

2秒より短い周期で形F3S-Bを診断する必要がある場合などに、任意のタイミングで診断を実施する機能です。投光器の外部診断入力線に17V~Vsの電圧(15ms以上)を印加すると、その約15ms後に診断がスタートし、制御出力がOFFとなります。そして異常が発見されなければ、150ms以内に出力はONへと戻ります。



#### 診断機能

#### 【異常発生時】

各診断により異常が発見された場合、形F3S-Bは制御出力をただちにOFFとし、同時に表示灯で異常内容を知らせます。 異常の原因が取り除かれると、形F3S-Bは異常状態を解除し、 正常動作に復帰します。ただし、ON状態のときの外部リレ ーモニタ入力異常に関しては、電源の再投入が必要です。

#### 不安定出力

入光余裕度が不十分な場合、不安定表示灯が点灯すると同時に、不安定出力がONとなります。この出力をプログラマブルコントローラなどで監視することにより、レンズ面の汚れ、光軸のずれ、発光ダイオードの劣化などによって発生する光学性能の劣化を検知することができます。

注.電源投入後、インターロック機能選択を確認するため不安定出力が約 150msの間ONとなります。

#### 正しい使い方

#### 各部の名称と機能

外部リレーモニタ機能(**形**F3S-B P-01**のみ**)

機械の危険部を制御する外部リレー(あるいはコンタクタ)の溶着などの動作不良を、b接点の動作をモニタすることにより検知する機能で、形F3S-B P-01にのみ装備されています。投光器の外部リレーモニタ入力線に、外部リレーのb接点を介して、17V~Vsの電圧が印加されるように接続します(「接続」→P.4参照)。

この機能により外部リレーモニタ入力は常に監視され、制御出力と外部リレーモニタ入力が正しい論理関係でなくなると、形F3S-Bは異常状態となり、制御出力をただちにOFFとします。また、制御出力がON OFFに切り替わるとき、b接点が閉じるまでに遅れ時間(復帰時間)が発生しますが、形F3S-Bは300msまでの遅れ時間は異常なしと判断し、通常動作を継続します。この機能を正しく使用するために、強制ガイド接点構造を持ったリレーを使用してください。

#### 設計時

出力について

・出力は必ず2系統とも使用してください。1系統だけで安全 システムを構成した場合、出力回路の故障時に重傷を負う 恐れがあります。

#### 検出体について

・透明体、半透明体は検出できません。

#### 配線時

配線方法

・投光器に投光器用専用コード(形F39-JB A-L、色:灰)を 接続してください。

(投光器は灰色の樹脂キャップを使用しています。)

・受光器に受光器用専用コード(形F39-JB A-D、色:黒)を 接続してください。

(受光器は黒色の樹脂キャップを使用しています。)

- ・電源の0Vラインを保護アース(PE)と直接接続してください。
- ・高圧線や動力線と同一配線管で使用しないでください。
- ・配線は、必ず電源OFFの状態で行ってください。故障診断機能により、センサが動作しなくなることがあります。
- ・形F3S-Bの金属コネクタ以外に、他のコネクタ( 樹脂製コネクタなど )を使用する場合、コネクタ内部の導体がIP54 以上で保護される構造としてください。

#### 取りつけ時

ねじ止め用接着剤について

・ねじ止め用接着剤(ねじロック)は樹脂部分を劣化させ、割れを発生させる可能性がありますので、樹脂部分のねじに使用しないでください。

#### M12コネクタについて

- ・コネクタの挿抜は必ず電源を切ってから行ってください。
- ・コネクタの挿抜は必ずコネクタカバー部を持って行ってく ださい。
- ・固定具は必ず手で締めてください。プライヤなどを使用されますと破損の原因になります。
- ・締めつけが不十分ですと振動でゆるむことがあり、保護構 造が保てなくなります。

#### 調整時

・形F3S-Bは電源投入の2秒後に動作を始めます。このタイミングに対しても制御システムが正常に作動するようにしてください。

#### 使用環境

使用雰囲気について

- ・次のような場所には設置しないでください。 誤動作の原因 となります。
  - ・直射日光など、強い外乱光があたる場所
  - ・湿度が高く、結露する恐れがある場所
  - ・腐食性ガスがある場所
  - ・仕様で定められる以上の振動や衝撃が、本体に伝わる場所
  - ・水がかかる場所

#### 設置環境について

・形F3S-Bの間近で携帯電話やトランシーバを使用しないでください。

#### その他

清掃について


・シンナー、ベンジン、アセトン類は、樹脂部分やケース塗 装を溶かしますので、使用しないでください。

## 外形寸法(単位:mm)

CADファイル のマークは、この商品の外形寸法の入ったCADファイル名を表しています。 CADデータは、オムロン インターネットホームページ(http://www.omron.co.jp/ib-info/cad/)からダウンロードできます。


本体

形F3S-B(側面取りつけ時) 背面取りつけも可能 詳細は本体付属の取扱説明書を参照ください)。



- 間)」参照)の位置が本体の左側となっている 例を示しています。
  - L形中間金具の位置が本体の右側となる場 合、取りつけ金具(中間)の取りつけ穴加工 位置は上図に対して左右対称となります。 さらに、取りつけ金具(中間)の取りつけ方 も上図とは、上下反対になります。
- 2. 取りつけ金具(中間)とその取りつけ穴は、検 出幅1,050mm以上のタイプにのみ必要です。
- 3. 専用コードを曲げて使用する際は、下記以 上の寸法でご使用ください。

(コード最小曲げ半径:34.2mm)





形F3S-B302P(-01)	750	793	837	821		F3S_20
形F3S-B362P(-01)	900	943	987	971		F3S_21
形F3S-B422P(-01)	1,050	1,093	1,137	1,121	560.5	F3S_22
形F3S-B482P(-01)	1,200	1,243	1,287	1,271	635.5	F3S_23
形F3S-B542P(-01)	1,350	1,393	1,437	1,421	710.5	F3S_24
形F3S-B602P(-01)	1,500	1,543	1,587	1,571	785.5	F3S_25
形F3S-B662P(-01)	1,650	1,693	1,737	1,721	860.5	F3S_26

CAD

ファイル

F3S\_17

F3S\_18

F3S\_19


## 外形寸法(単位:mm)


### アクセサリ

### 取りつけ金具(上・下)




材質:鉄 商品に付属されています。






#### スペーサ (取りつけ金具(中間)を使用して背面取りつけする時にのみ必要。)










材質:PA66(GF50%)ナイロン) 検出幅1,050mm以上のタイプに付属されています。

### 取りつけ金具(中間)



材質:鉄 検出幅1,050mm以上のタイプに付属されています。






## アクセサリ(別売)

専用コード 形F39-JB1A(L=3m)

形F39-JB2A(L=7m)

形F39-JB3A(L=10m)



- ●本誌に記載の標準価格はあくまで参考であり、確定されたユーザ購入価格を表示したものではありません。
- ◆本誌に記載の標準価格には消費税が含まれておりません。
- ◆本誌に記載されているアプリケーション事例は参考用ですので、ご採用に際しては機器・装置の機能や安全性をご確認の上、ご使用ください。
- ●本誌に記載のない条件や環境での使用、および原子力制御・鉄道・航空・車両・燃焼装置・医療機器・娯楽機械・安全機器、その他人命や 財産に大きな影響が予測されるなど、特に安全性が要求される用途への使用をご検討の場合は、定格・性能に対し余裕を持った使い方や フェールセイフ等の安全対策へのご配慮をいただくとともに、当社営業担当者までご相談いただき仕様書等による確認をお願いします。

#### オムロン株式会社 営業統轄事業部

東京都品川区大崎1-11-1 ゲートシティ大崎ウエストタワー14F(〒141-0032)

札幌支店/011-271-7821 東北支店/022-265-0571 東京支店/03-3779-9031 北関東営業部 / 048-647-7554 東京営業部 / 03-3779-9031 甲信支店/0263-32-6561

北陸支店/076-233-5000 名古屋支店 / 052-561-0167 静岡支店/054-253-6181 大阪支店/06-6282-2472 中四国支店 / 082-247-0228 九州支店/092-414-3211

制御機器についての技術的なお問い合わせは下記をご利用ください。

島/TEL 0559-82-5000 京/TEL 03-3493-7091 地区別に受信いたしますが、回線状況により 他地区へ転送させて頂くことがあります。 阪/TEL 06-6253-0471

電話番号をお確かめの上、正しくダイヤルしてください。

営業時間:9:30~12:00/13:00~17:00

営業 日:土・日・祝祭日および年末年始・春期と夏期の休業日を除く

FAXによるお問い合わせは下記をご利用ください。 顧客サービスセンタ お客様相談課 FAX 0559-82-5051

インターネットによるお問い合わせは下記をご利用ください。

http://www.omron.co.jp/ib-info/support/

その他のお問い合わせ先

納期・価格・修理・サンプル・承認図は貴社のお取引先、

または貴社担当オムロン営業員にご相談ください。

オムロン商品のご用命は

仙台営業所 / 022-265-0571 秋田営業所 / 018-862-1316 山形営業所 / 023-631-0677 郡山営業所 / 024-933-2659 新潟営業所 / 0258-36-6364 宇都宮営業所 / 028-633-5424 高崎営業所 / 027-326-3456 大宮堂業所 / 048-647-7554 水戸堂業所 / 029-226-2355 取手営業所 / 0297-73-7091 千葉営業所 / 047-435-8521 東京営業課 / 03-3779-9031 立川営業所 / 042-524-6776

横浜営業所 / 045-411-7202 厚木営業所 / 046-223-1636 上田営業所 / 0268-23-1754 松本営業所 / 0263-32-6561 甲府営業所 / 055-233-6311 富山営業所 / 076-441-4391 金沢営業所 / 076-233-5000 沼津堂業所 / 0559-62-7611 静岡堂業所 / 054-253-6181 浜松営業所 / 053-453-6412 豊田営業所 / 0566-83-1105 名古屋南営業所 / 0562-48-9721 小牧営業所 / 0568-75-1171 四日市営業所 / 0593-51-7733 京滋営業所 / 075-681-5311 和歌山営業所 / 073-433-1405 神戸営業所 / 078-361-2511 岡山営業所 / 086-231-3201 福山営業所 / 0849-23-2824 広島営業所 / 082-247-0228 山口堂業所 / 083-973-7860 高松堂業所 / 087-851-7736 松山営業所 / 089-943-4194 小倉営業所 / 093-521-7431 福岡営業所 / 092-414-3211 能本営業所 / 096-355-1611

#### インターネット情報サービス

オムロン制御機器の最新情報がご覧いただけます。 Industrial Webホームページ http://www.omron.co.jp/ib-info/

> C OMRON Corporation 2000 All Rights Reserved. お断りなく仕様などを変更することがありますのでご了承ください